

HERGESTELLT AUS MINDESTENS 35% RECYCELTEM OZEANGEBUNDENEM KUNSTSTOFF[^]

[^]Die Produkte enthalten zwischen 35 % und 50 % recyceltem ozeangebundenem Kunststoff. Siehe Etikett auf dem Produkt.



Ozeangebundenes Plastik bezieht sich auf Kunststoffabfälle, die unsachgemäß an Land, an Küsten, in Wasserstraßen und in Flussgebieten entsorgt wurden und die Gefahr einer Verschmutzung der Ozeane bergen. Kunststoffabfälle, die in einem Umkreis von 50 km um die Küste anfallen, werden oft unsachgemäß entsorgt und können im Meer zu Müll werden.¹ Kunststoffabfälle, die ordnungsgemäß auf Mülldeponien oder organisierten Deponien entsorgt werden, werden nicht als meeresgebunden eingestuft.

Referenz: ¹ Jambeck, J. R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., Narayan, R., & Law, K. L. (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean. *Science*, 347(6223), 768-771.

Gebrauchs- und Pflegehinweise

Damit Ihr Sistema® Recyceltem Ozeangebundenes Plastik-Behälter sein bestes Aussehen behält, werden folgende Maßnahmen empfohlen:

Leitlinien für die Pflege

- Entfernen Sie alle Etiketten/Verpackungen und waschen Sie sie vor dem Gebrauch.
- Sistema® Recyceltem Ozeangebundenes Plastik-Behälter sind für normale Haushaltsgeschirrspüler geeignet (nur oberer Einschub). Achten Sie darauf, dass die Behälter sicher auf dem obersten Rost stehen, damit sie nicht mit dem Heizelement in Berührung kommen und nicht schmelzen.
- Zum Waschen der Behälter kann auch warmes Seifenwasser verwendet werden.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Schrubber, da diese die Oberfläche stumpf machen können.
- Verwenden Sie keine scharfkantigen Utensilien (z. B. Messer) in dem Behälter. Sie könnten die Oberfläche des Behälters zerkratzen oder abnutzen.

Mikrowelle

- Die Sistema® Recyceltem Ozeangebundenes Plastik-Behälter können zum Aufwärmen von vorgekochten Speisen (ohne Deckel) verwendet werden.
- Befolgen Sie die empfohlenen Anweisungen für die Aufbewahrung von Lebensmitteln, die Verwendung, oder Erhitzungsanweisungen, basierend auf den Kenntnissen über das Lebensmittel oder den Informationen auf dem Lebensmitteletikett. Beachten Sie auch die Empfehlungen des Mikrowellenherstellers zum Auftauen oder Wiederaufwärmen von Lebensmitteln.
- Beim Mikrowellenkochen den Deckel abnehmen, damit der Dampf entweichen kann. Um Spritzer zu vermeiden, decken Sie den Deckel mit einem Papiertuch ab. Das Verschließen von Kunststoffdeckeln während des Erhitzens kann zusätzlichen Druck erzeugen, wodurch sich der Deckel verziehen oder ein gefährlicher Dampfstau entstehen kann.

Gefrieren

- Die Sistema® Recyceltem Ozeangebundenes Plastik-Behälter sind gefriertauglich.
- Wasserhaltige Lebensmittel dehnen sich beim Einfrieren aus. Lassen Sie genügend Platz im Behälter, um die Ausdehnung zu ermöglichen.
- Die Behälter können nach dem Einfrieren steif werden. Lassen Sie den Behälter einige Minuten bei Raumtemperatur ruhen oder unter warmem Wasser oder unter warmes Wasser halten, bevor sie geöffnet oder in die Mikrowelle gestellt werden.

Warnungen

- Diese Behälter können beim Aufwärmen von Speisen wie Soßen auf Tomatenbasis, Rote Bete, Currys, mit Kurkuma gewürzte Speisen Kurkuma gewürzt sind, oder Lebensmittel mit hohem Fett- oder Zuckergehalt.
- Das Aufwärmen und/oder Schmelzen von Butter oder Lebensmitteln mit hohem Salz-, Öl-, Fett- oder Zucker (z. B. Schokolade, Süßigkeiten, Sirup) kann zu schweren Schäden führen und den Behälter zum Schmelzen bringen.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Plastikfolie auf oder in dem Behälter während der Verwendung in der Mikrowelle. Die Plastikfolie könnte sich erhitzen, schmelzen und an den Behälterwänden anhaften.
- Diese Behälter sind nicht zum Kochen bestimmt. Eine übermäßige Aufwärmzeit in der Mikrowelle kann den Behälter beschädigen.
- Da dieses Produkt nicht auslaufsicher ist, ist besondere Vorsicht geboten beim Transport von Lebensmitteln, die in irgendeiner Form Flüssigkeit enthalten.



MIKROWELLENFEST
OHNE DECKEL



SPÜLMASCHINENFEST
(OBERER KORB)



GEFRIERSCHRANK-
SICHER



STAPELBAR



LEBENSMITTELECHT

ACHTUNG: Nehmen Sie den Deckel ab, wenn Sie das Gerät in der Mikrowelle verwenden, um eine gefährliche Dampfentwicklung zu vermeiden. Nicht in einem herkömmlichen Backofen, auf einer Heizplatte, unter dem Grill, auf dem Herd oder in einem Mikrowellenherd mit Konvektionseinstellung verwenden. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie einen Behälter mit heißem Inhalt oder nach dem Aufwärmen in der Mikrowelle anfassen.

HERGESTELLT AUS MINDESTENS 35% RECYCELTEM OZEANGEBUNDENEM KUNSTSTOFF

Die Produkte enthalten zwischen 35 % und 50 % recyceltem ozeangebundenem Kunststoff. Siehe Etikett auf dem Produkt.

Ozeangebundenes Plastik bezieht sich auf Kunststoffabfälle, die unsachgemäß an Land, an Küsten, in Wasserstraßen und in Flussgebieten entsorgt wurden und die Gefahr einer Verschmutzung der Ozeane bergen. Kunststoffabfälle, die in einem Umkreis von 50 km um die Küste anfallen, werden oft unsachgemäß entsorgt und können im Meer zu Müll werden.¹ Kunststoffabfälle, die ordnungsgemäß auf Mülldeponien oder organisierten Deponien entsorgt werden, werden nicht als meeresgebunden eingestuft.

Referenz: 1 Jambeck, J. R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., Narayan, R., & Law, K. L. (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean. *Science*, 347(6223), 768-771.



Gebrauchs- und Pflegehinweise

Damit Ihre Sistema® Recycelter Ozeangebundener Kunststoff-Flasche immer gut aussieht, empfehlen wir Folgendes:

Leitlinien für die Pflege

- Entfernen Sie alle Etiketten/Verpackungen und waschen Sie sie vor dem Gebrauch.
- Sistema® Recycelter Ozeangebundener Kunststoff-Flaschen sind für normale Haushaltsgeschirrspüler geeignet (nur oberer Einschub). Vergewissern Sie sich, dass die Flasche und der Deckel sicher auf dem obersten Rost stehen, damit sie nicht mit dem Heizelement in Berührung kommen und nicht schmelzen.
- Zum Waschen der Flasche und des Deckels kann auch warmes Seifenwasser verwendet werden..
- Wenn die Flasche längere Zeit nicht benutzt wurde, spülen Sie sie zunächst mit warmem Wasser aus, um eventuelle Restgerüche zu entfernen.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Schrubber, da diese die Oberfläche stumpf machen können.
- Verwenden Sie keine Bleichmittel oder chlorhaltigen Reinigungsmittel für die Flasche.
- Spezifische Anweisungen zur Reinigung der einzelnen Flaschen und Deckel finden Sie unter www.sistemaplastics.com/use-and-care

Warnungen

- Nicht für den Gebrauch mit heißen Flüssigkeiten oder kohlenensäurehaltigen Getränken geeignet. Es kann dazu führen, dass sich die Seiten der Flasche sehr heiß anfühlen, und ein Druckaufbau im Behälter könnte dazu führen, dass der Deckel unerwartet aufspringt, was zu Verletzungen oder Verschütten führen kann.
- Tragen Sie Flaschen mit Flüssigkeit NICHT in Taschen, um ein versehentliches Öffnen zu verhindern.
- Milch, Saft oder andere Flüssigkeiten, die leicht verderben, sollten nicht über einen längeren Zeitraum im Produkt aufbewahrt werden. Saft kann bereits nach einem Tag zu gären beginnen.
- Um das Bakterienwachstum zu minimieren, NICHT für warme Milchprodukte oder Babynahrung verwenden.
- NICHT in der Mikrowelle, auf der Herdplatte oder in einem Ofen verwenden.
- Verwenden Sie die Flaschen von Sistema® Recycelter Ozeangebundener Kunststoff NICHT im Gefrierschrank.



LEBENSMITTELECHT



SPÜLMASCHINENFEST
(OBERER KORB)



NICHT FÜR HEISSE
FLÜSSIGKEITEN
GEEIGNET



NICHT FÜR
KOHLENSÄUREHALTIGE
GETRÄNKE BESTIMMT

ACHTUNG: Nicht in der Mikrowelle, im Backofen, auf der Kochplatte, unter dem Grill, auf dem Herd oder im Mikrowellenherd mit Umluftfunktion verwenden.