

# sistema<sup>®</sup> to go<sup>™</sup>

## STAX<sup>™</sup>

Verabschieden Sie sich für immer von undichten Lunchpaketen mit Sistema<sup>®</sup> TO GO<sup>™</sup> Stax<sup>™</sup> Lunch- und Snackbehälter. Dieser in Neuseeland aus haltbarem, lebensmittelechtem Kunststoff gefertigte Behälter im Stil einer Bento-Box verfügt über einen 100 % auslaufsicheren und luftdichten Deckel für einen unproblematischen Transport der Lebensmittel. Das herausnehmbare Tablett mit zwei Fächern sorgt dafür, dass Ihr Essen aufgeteilt bleibt. Mit Sistema<sup>®</sup> TO GO<sup>™</sup> Stax<sup>™</sup> ist die Zubereitung von Mahlzeiten einfach, bequem und absolut transportabel.



## Use and Care

Damit Ihr Sistema<sup>®</sup> TO GO<sup>™</sup> STAX<sup>™</sup>-Behälter immer gut aussieht, werden folgende Maßnahmen empfohlen:

### Leitlinien für die Pflege

- Entfernen Sie alle Etiketten/Verpackungen und waschen Sie sie vor dem Gebrauch.
- Sistema<sup>®</sup> TO GO<sup>™</sup> STAX<sup>™</sup>-Behälter sind für normale Haushaltsgeschirrspüler geeignet (nur oberer Einschub). Achten Sie darauf, dass die Behälter sicher auf dem oberen Rost stehen, damit sie nicht mit dem Heizelement in Berührung kommen und nicht schmelzen.
- Zum Waschen der Behälter kann auch warmes Seifenwasser verwendet werden.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Schrubber, da diese die Oberfläche stumpf machen können.
- Verwenden Sie keine scharfkantigen Utensilien (z. B. Messer) in dem Behälter. Sie könnten die Oberfläche des Behälters zerkratzen oder abnutzen.
- Achten Sie auf eine optimale Abdichtung, indem Sie den Deckel fest nach unten drücken, damit die Luft entweicht.
- Sichern Sie jeden Clip, indem Sie die Finger über beide Enden legen und fest andrücken.

### Mikrowelle

- Sistema<sup>®</sup> TO GO<sup>™</sup> STAX<sup>™</sup>-Behälter können zum Aufwärmen von vorgekochten Speisen (ohne Deckel) verwendet werden.
- Befolgen Sie die empfohlenen Anweisungen zur Aufbewahrung, Verwendung oder Erwärmung von Lebensmitteln, die auf dem Wissen über die Lebensmittel oder den Informationen auf dem Lebensmitteletikett basieren. Beachten Sie auch die Empfehlungen des Mikrowellenherstellers, wenn Sie Lebensmittel auftauen oder wieder aufwärmen.
- Beim Mikrowellenkochen den Deckel abnehmen, damit der Dampf entweichen kann. Um Spritzer zu vermeiden, decken Sie den Deckel mit einem Papiertuch ab. Das Verschließen von Kunststoffdeckeln während des Erhitzens kann zusätzlichen Druck erzeugen, wodurch sich der Deckel verziehen oder ein gefährlicher Dampfstau entstehen kann.

### Gefrieren

- Sistema<sup>®</sup> TO GO<sup>™</sup> STAX<sup>™</sup>-Behälter sind gefriertauglich.
- Wasserhaltige Lebensmittel dehnen sich beim Einfrieren aus. Lassen Sie beim Einfrieren ausreichend Platz im Behälter, um die Ausdehnung zu ermöglichen.
- Die Behälter können nach dem Einfrieren steif werden. Lassen Sie den Behälter einige Minuten bei Raumtemperatur ruhen oder halten Sie ihn unter warmes Wasser, bevor Sie ihn öffnen oder in die Mikrowelle stellen.

### Warnungen

- Diese Behälter können beim Aufwärmen von Lebensmitteln wie Tomatensaucen, Rote Bete, Currys, mit Kurkuma gewürzten Speisen oder Lebensmitteln mit hohem Fett- oder Zuckergehalt Flecken verursachen.
- Das Aufwärmen und/oder Schmelzen von Butter oder Lebensmitteln mit hohem Salz-, Öl-, Fett- oder Zuckergehalt (z. B. Schokolade, Bonbons, Sirup) kann zu schweren Schäden führen und möglicherweise den Behälter schmelzen.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Plastikfolie auf oder in dem Behälter während der Verwendung in der Mikrowelle. Die Plastikfolie könnte sich erhitzen, schmelzen und an den Behälterwänden haften bleiben.
- Diese Behälter sind nicht zum Kochen geeignet. Ein zu langes Aufwärmen in der Mikrowelle kann den Behälter beschädigen.



MIKROWELLENFEST  
OHNE DECKEL



SPÜLMASCHINENFEST  
(OBERER KORB)



GEFRIERSCHRANK-  
SICHER



STAPELBAR



LEBENSMITTELECHT

**ACHTUNG:** Nehmen Sie den Deckel ab, wenn Sie das Gerät in der Mikrowelle verwenden, um eine gefährliche Dampfentwicklung zu vermeiden. Nicht in einem herkömmlichen Backofen, auf einer Heizplatte, unter dem Grill, auf dem Herd oder in einem Mikrowellenherd mit Konvektionseinstellung verwenden. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie einen Behälter mit heißem Inhalt oder nach dem Aufwärmen in der Mikrowelle anfassen.