sistema®
MICROWAVE

Das einzigartige und langlebige Mikrowellensortiment von Sistema wurde entwickelt, um die Zubereitung von Mahlzeiten schneller und einfacher zu machen. Mit den Dampfgarern, Tellern, Suppenbechern und Schüsseln lassen sich nahrhafte Mahlzeiten oder schnelle und einfache Snacks zubereiten. Ausgestattet mit Sistemas einfach zu verriegelnden Clips und einer Dampfablassöffnung für spritzfreies Erhitzen, damit der Dampf entweichen kann und die Feuchtigkeit in den Speisen erhalten bleibt.

Gebrauchs- und Pflegehinweise

Damit Ihr Sistema® Microwave-Behälter sein bestes Aussehen behält, werden folgende Maßnahmen empfohlen:

Leitlinien für die Pflege

- Entfernen Sie alle Etiketten/Verpackungen und waschen Sie sie vor dem Gebrauch.
- Sistema® Microwave-Behälter können in der Mikrowelle (mit geöffneter Lüftungsöffnung), im Kühlschrank oder im Gefrierfach verwendet werden.
- Sistema® Microwave-Behälter sind für normale Haushaltsgeschirrspüler geeignet (nur oberer Einschub). Achten Sie darauf, dass die Behälter sicher auf dem obersten Rost stehen, damit sie nicht mit dem Heizelement in Berührung kommen und nicht schmelzen.
- Zum Waschen der Behälter kann auch warmes Seifenwasser verwendet werden.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Schrubber, da diese die Oberfläche stumpf machen können.
- Verwenden Sie keine scharfkantigen Utensilien (z. B. Messer) in dem Behälter. Sie könnten die Oberfläche des Behälters zerkratzen oder abnutzen.

Mikrowelle

- Befolgen Sie die empfohlenen Anweisungen zur Aufbewahrung, Verwendung oder Erwärmung von Lebensmitteln, die auf dem Wissen über die Lebensmittel oder den Informationen auf dem Lebensmitteletikett basieren. Beachten Sie auch die Empfehlungen des Mikrowellenherstellers, wenn Sie Lebensmittel auftauen oder wieder aufwärmen.
- Setzen Sie vor dem Erhitzen in der Mikrowelle den Deckel auf den Behälter, um Speisespritzer zu vermeiden, und KLIPPEN Sie die Entlüftung AUF. Dadurch wird während des Erhitzens Dampf freigesetzt.
- Erwärmen Sie die Speisen in kurzen Intervallen von 1-2 Minuten in der Mikrowelle, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Nachdem Sie den Behälter aus der Mikrowelle genommen haben, lassen Sie die Lüftungsöffnung offen, solange die Speisen heiß sind.
- Um zu vermeiden, dass der heiße Dampf Hände oder Gesicht verbrennt, öffnen Sie den Deckel von sich weg.

Gefrieren

- Sistema® Microwave-Behälter sind gefriertauglich.
- Wenn Sie den Behälter im Kühlschrank oder in der Gefriertruhe aufbewahren, schließen Sie die Belüftungsöffnung.
- Wasserhaltige Lebensmittel dehnen sich beim Einfrieren aus. Lassen Sie beim Einfrieren ausreichend Platz im Behälter, um die Ausdehnung zu ermöglichen.
- Die Behälter können nach dem Einfrieren steif werden. Lassen Sie den Behälter einige Minuten bei Raumtemperatur ruhen oder halten Sie ihn unter warmes Wasser, bevor Sie ihn öffnen oder in die Mikrowelle stellen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Dampfabzug beim Abtauen immer auf offen steht.

Warnungen

- Um Verfärbungen und Blasenbildung zu vermeiden, sollten Sie Lebensmittel wie Tomatensoßen, Rote Bete, Currys, mit Kurkuma gewürzte Speisen oder Lebensmittel mit hohem Fett- oder Zuckergehalt nicht erhitzen.
- Das Aufwärmen und/oder Schmelzen von Butter oder Lebensmitteln mit hohem Salz-, Öl-, Fett- oder Zuckergehalt (z. B. Schokolade, Bonbons, Sirup) kann zu schweren Schäden führen und möglicherweise den Behälter schmelzen.
- Nicht zum Ploppen von Mais verwenden.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Plastikfolie auf oder in dem Behälter während der Verwendung in der Mikrowelle. Die Plastikfolie könnte sich erhitzen, schmelzen und an den Behälterwänden haften bleiben.
- Da dieses Produkt nicht auslaufsicher ist, muss beim Transport von Lebensmitteln, die irgendeine Form von Flüssigkeit enthalten, besonders vorsichtig vorgegangen werden.

ACHTUNG: Öffnen Sie die Lüftungsöffnung, wenn Sie das Gerät in der Mikrowelle verwenden, um gefährliche Dampfentwicklung zu vermeiden. Nicht in einem herkömmlichen Backofen, auf einer Heizplatte, unter dem Grill, auf dem Herd oder in einem Mikrowellenherd mit Konvektionseinstellung verwenden. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie einen Behälter mit heißem Inhalt oder nach dem Aufwärmen in der Mikrowelle anfassen.

www.sistemadeutschland.com.de

Hergestellt in Neuseeland